

Tipps für die Sommereinlagerung Ihrer Schneefräse

Reinigung:

Bevor Sie das Gerät im Frühling einlagern, die Fräse gut reinigen. Vor allem Salzurückstände gründlich mit warmem Wasser abwaschen. Die Fräse kann grundsätzlich auch mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden, aber bitte beachten Sie, dass kein Wasser in Lager oder elektrische Bauteile gerät. Nach der Reinigung sollte die Schneefräse nochmals gestartet und für fünf Minuten bewegt (inkl. Frässhnecke) werden, um restliches Wasser aus den Bauteilen zu schleudern.

Wenn Sie für Ihre Fräse Schneeketten verwenden, diese ebenfalls abnehmen, gründlich reinigen und gut trocknen lassen.

Prüfen:

Untersuchen Sie anschließend die Maschine auf Beschädigungen. Kleine Steine hinterlassen oft ihre Spuren am Fräsgehäuse. Damit diese Stellen nicht rosten, können sie mit neuem Lack ausgebessert werden. Gleitkufen, Schürfbleche, Fräsgummi und Scherbolzen überprüfen und gegebenenfalls austauschen lassen. Schließlich sprüht man das Fräsgehäuse mit Konservierungsspray ein.

Lagerung:

Anschließend die Schneefräse an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern. Verwenden Sie zum Abdecken unbedingt eine Plane aus atmungsaktivem Material. Unter einer Plastikplane kann sich schnell Schwitzwasser bilden. Sinnvoll ist es auch, die Reifen beim Einlagern der Fräse durch Aufbocken der Maschine zu entlasten.

Bei längerer Standzeit sollten der Benzintank und der Vergaser vollständig entleert werden. Der Bioanteil im Kraftstoff wird bei einer längeren Standzeit zunehmend aggressiver und greift dann Dichtungen, Schläuche und Düsen an. Desweiteren nimmt auch die Zündwilligkeit ab, was das Starten zusätzlich erschwert.

Schließlich sollte auch die Batterie der Schneefräse abgeklemmt werden, um unkontrolliertes Entladen zu vermeiden. Es empfiehlt sich, die Batterie alle drei Monate nachzuladen, damit die Schneefräse auch beim ersten Schnee gleich wieder gestartet werden kann.

Hochfilzer GmbH & Co KG

Weinberg 18

6250 Kundl

Tel: 05338 8405

Fax: 05338 8405-32

info@hochfilzer.com

Hochfilzer GmbH & Co KG

Gewerbepark 10

6460 Imst

Tel: 05412 61916

Fax: 05512 61916-50

info.imst@hochfilzer.com